



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Carrinho WCF20 com Freezer Elétrico 185 L



WARM Indústria e Comércio de Máquinas

www.warm.com.br

1. Apresentação do Produto

O Carrinho WCF20 foi desenvolvido para operações com produtos refrigerados ou congelados, oferecendo praticidade, mobilidade e acabamento profissional.

Este modelo é equipado com freezer elétrico Metalfrio NF20, com capacidade de 185 litros brutos, e possui estrutura resistente, acabamento em inox e design funcional para eventos, pontos de venda, ativações de marca e operações comerciais.

Importante: por possuir equipamento elétrico integrado, o carrinho deve ser utilizado em local protegido de chuva, água acumulada e umidade excessiva.

2. Características do Carrinho

- Freezer elétrico Metalfrio NF20 - 185 litros brutos;
- Chassi em aço inox de alta durabilidade;
- Acabamento em inox;
- Rodas raiadas aro 20 ou opção em alumínio, conforme configuração do pedido;
- Rodízio frontal para apoio e manobra;
- Freio frontal para maior segurança;
- Suporte para guarda-sol;
- Suporte para placa de preços;
- Lixeira integrada;
- Puxador removível.

Itens opcionais, conforme configuração do pedido:

- Guarda-sol;
- Display ou placa de preços;
- Adesivagem personalizada;
- Gabinete em chapa de aço galvanizada com portinha e fechadura.

3. Características Técnicas

Item	Informação
Modelo	WCF20
Freezer	Metalfrio NF20
Capacidade do freezer	185 litros brutos
Peso aproximado	100 kg
Dimensões aproximadas	115 x 95 x 103 cm
Pneu	Aro 20
Calibragem recomendada	45 libras

As dimensões e características podem sofrer pequenas variações conforme lote, acabamento ou personalizações realizadas no produto.

4. Antes do Primeiro Uso

- Leia atentamente este manual;
- Leia também o manual de instruções do freezer Metalfrio;
- Verifique a tensão elétrica do freezer antes de ligá-lo;
- Certifique-se de que o carrinho está em local plano, firme e protegido;
- Confira se puxador, freio, rodas e acessórios estão corretamente fixados;
- Aguarde o freezer atingir a temperatura adequada antes de abastecê-lo, conforme orientação do manual Metalfrio.

5. Instruções de Uso

- Posicione o carrinho em superfície plana, firme e nivelada;

- Acione o freio frontal sempre que o carrinho estiver parado;
- Distribua os produtos de forma uniforme dentro do freezer;
- Não ultrapasse a capacidade máxima de carga indicada pelo fabricante do freezer;
- Evite apoiar peso excessivo sobre a tampa do freezer;
- Não utilize o carrinho em locais com risco de alagamento;
- Não deixe o carrinho exposto à chuva.

6. Cuidados com a Parte Elétrica

O freezer integrado ao carrinho é um equipamento elétrico e deve ser utilizado conforme as orientações de segurança do fabricante.

- Utilize tomada compatível com a tensão do freezer;
- Não utilize tomadas danificadas ou instalações elétricas inadequadas;
- Evite o uso de extensões, adaptadores ou benjamins;
- Não ligue o freezer junto com outros equipamentos de alto consumo na mesma tomada;
- Nunca molhe o cabo, o plugue ou a região elétrica do freezer;
- Em caso de mau funcionamento, desligue o equipamento da tomada e consulte a assistência técnica autorizada.

A limpeza, manutenção, garantia e assistência técnica do freezer devem seguir as orientações do fabricante Metalfrio.

7. Instalação do Puxador

1. Encaixe o tubo do puxador no suporte do carrinho;
2. Posicione corretamente os encaixes;
3. Utilize uma chave 10 para realizar o aperto;
4. Verifique se o puxador está firme antes de movimentar o carrinho.

Atenção: não movimente o carrinho com o puxador solto ou mal fixado.

8. Uso do Guarda-Sol

Quando o carrinho possuir guarda-sol:

1. Encaixe o guarda-sol no suporte indicado;
2. Após posicioná-lo, aperte o manípulo de fixação;
3. Certifique-se de que o guarda-sol está firme antes do uso.

Em locais com vento forte, recomenda-se retirar o guarda-sol para evitar danos ao acessório, ao carrinho ou risco de acidentes.

9. Movimentação e Transporte

- Solte o freio antes de deslocar o carrinho;
- Empurre o carrinho sempre pelo puxador;
- Evite impactos contra guias, degraus, paredes ou obstáculos;
- Não arraste o carrinho lateralmente;
- Movimente com cuidado em pisos irregulares;
- Durante o transporte em veículos, fixe bem o carrinho para evitar tombamentos ou deslocamentos.

10. Limpeza e Boas Práticas

- Utilize pano macio umedecido com água e detergente neutro;
- Após a limpeza, seque bem todas as superfícies;
- Não utilize álcool, solventes, cloro, produtos abrasivos ou substâncias químicas agressivas;
- Não utilize palha de aço, esponjas abrasivas ou objetos metálicos;
- Nunca utilize facas, espátulas ou ferramentas para raspar sujeiras;
- Evite realizar a limpeza sob luz solar direta;

- Mantenha o carrinho em local seco, limpo e protegido quando não estiver em uso.

A limpeza interna e externa do freezer deve seguir o manual do fabricante Metalfrio.

11. Conservação e Armazenamento

- Armazene em local coberto, seco e ventilado;
- Evite exposição prolongada ao sol, chuva, umidade ou maresia;
- Não deixe água acumulada sobre o carrinho;
- Verifique periodicamente a calibragem dos pneus;
- Confira se puxador, freio, parafusos e acessórios estão bem fixados.

Em regiões litorâneas ou ambientes com maresia, recomenda-se limpeza frequente e secagem completa após o uso.

12. Informações Importantes

- Imagens meramente ilustrativas;
- Acessórios embutidos no gabinete podem variar conforme o pedido;
- O fabricante reserva-se o direito de alterar características do produto sem aviso prévio;
- Para orientações específicas sobre o freezer, consulte o manual do fabricante Metalfrio.

www.warm.com.br